



1. För din egen hälsa och säkerhets skull - desinficera med Odox innan arbetet påbörjas. Låt verka tills skummet avtar.
2. Rengör alla ytor med alkaliskt rengöringsmedel, t.ex Sot 2 (alt. C-Fix) som löser upp fett.
3. Rengör ytorna med Citrox (löser kalk och desinficerar ytan)
4. Torka av ytorna med vatten om Citrox använts.
5. Efterbehandla med Bio-Fresh eller Bio-Fresh Triple Action och låt ligga kvar
  - Avlopp som luktar behandlas med Bio-A+++.
  - Septiktankar som luktar behandlas med Gripen Bio-Saner Proffs.