



1. Rengör med alkaliskt rengöringsmedel pH 9-13. Sot 2 eller C-Fix PRO används i de flesta fallen, på känsliga ytor rekommenderas Sot 1.
2. Om lukt kvarstår efter rengöring genomförs luktsanering. Porösa och sugande ytor (puts, trä, tegel, betong) sprayas med Penetrox övriga ytor (glatta, icke sugande) med Odox.
3. Vid luktsanering av stora eller svårtillgängliga utrymmen som inte har förorenats med sot rekommenderar vi luktsanering genom dimning, antingen oxiderande medel som snabbt bryter ned och neutraliserar brandlukt (Maxox-DF, Odox-DF) eller luktmodifierande medel (Luktkontroll, Luktkontroll-DF) som snabbt kamouflerar och inkapslar brandlukt.
  - 3.1. Maxox-PF och Odox-DF appliceras med hjälp av termisk foggning vilken ger en "torr", fin aerosol som hänger i luften länge och förstör brandlukt genom oxidation utan att lämna annan lukt eller kemikalierester. Luktkontroll-DF medlen fångar upp och inkapslar röklukt, den inkapslade brandlukten förstörs sedan genom långsammare luftoxidation
  - 3.2. Luktkontroll påföres med microjet och ger en "våt" aerosol som avdunstar ganska snabbt. Fungerar bäst om aerosol strålen riktas mot materialet som skall luktsaneras.
4. Luktkontroll medlen kan även användas som "air freshners" för att lämna ett gott luktintryck efter sanering. Luktkontroll appliceras med microjet på absorberande lättillgängliga ytor och Luktkontroll-DF med Thermofogger eller Pulsjet fogger vid diffus luktspridning i stora utrymmen.

**Tips!**

Använd rengöringsmedel utan tillsatt lukt så att brandlukten inte döljs under tiden saneringen pågår  
Höj temperaturen för att få luktmolekylerna flyktiga så känns lukten tydligare (innan avslutad sanering)