

SANERING AV FÅGELTRÄCK

Fåglar är idag ett växande och väldigt vanligt sanitärt problem, speciellt inne i våra moderna städer. Husen vi bor i utgör en angenäm boplats där fåglar har tillgång till både värme och skydd året om. Detta i kombination med människans ansvarlösa nedskräpning och bristfälliga sophantering utgör en solid grund för en fortsatt fågel och skadedjursproblematik.

Fåglarnas närvaro medför ökade risker för spridning av farliga smittoämnen, sjukdomar och parasiter som kan påverka oss människor negativt. Fågelinfluensa, salmonella, papegojsjuka, fågeloppor och fågelkvalster är några exempel på fågelrelaterade sjukdomar/problem. Det är därför av stor vikt att en sanering utförs så att risken för spridning av dessa smittor elimineras.

Förhållningsregler

- Behandla alltid fågelträck som hälsofarligt.
- Använd heltäckande skyddskläder (helkroppsoverall, gummihandskar, stövlar, helmask med partikelfilter) för att undvika inhalering av- samt direktkontakt med träcket.
- Vid sanering i inomhusmiljö skall utrymmet förslutas för att minimera spridningsrisken.
- Konsultera/ informera alltid förestandare innan sanering sker i befolkade byggnader, ventilationssystem eller på platser där saneringen medför risk för spridning av såväl kem som bakterier.
- Blötlägg träcket innan avlägsning påbörjas för att minimera dammbildning.
- Djurkadaver bör alltid hanteras som smittobärande.

Tillvägagångssätt

Inomhusmiljö

1. Förslut och lufttäta utrymmet som skall saneras, för att minimera risken för spridning av damm.
2. Applicera **Penetrox** rikligt med lågtrycksspruta över hela den kontaminerad ytan (bara den massa som berörs av medlet desinficeras).
 - 1.1. Vid extremfall där träck ansamlats på höjd. Avlägsna träcket i skickt dvs. avlägsna de översta lagret som behandlats/blötlagts och utför sedan ny påläggning med **Penetrox**.
3. Låt medlet verka tills skumbildningen avtagit.
4. Avlägsna den massa som behandlats och placera denna förslutningsbart kärl alt. en sopsäck.
5. Då träckmassan avlägsnats bearbetas eventuella kvarvarande fläckar mekaniskt med **Sot 2**.
 - 5.1. I vissa fall kan det vara brukligt att byta ut kontaminerat byggnadsmaterial.
6. För att försäkra om att inga hälsofarliga partiklar hänger kvar i luften, bör rumsluften foggas med med Odox-DF, eller Maxox-DF vid misstanke om mycket höga halter.
 - 6.2. Utrymmet bör då hållas stängt för allmän bedrädnings under 24 timmar.
7. Avslutningsvis kan ytan efterbehandlas med **Bio-Fresh**.
8. Innan andingskydd avlägsnas, rengörs de återanvändningbara verktyg och skyddskläder med Penetrox alternativt Odox genom sprayning.
9. Engångsartiklar kastas tillsammans med träcket, i dubbla förslutna plastsäckar, i grovsopporna utomhus.