



Akut behandling direkt efter utsläpp.

1. Ta upp oljan från golvytan (Absol).
2. Rengör med vatten och Sot 2 (alt. C-fix). Tvätta alla förorenade ytor upprepat.
3. Ta hand om restvatten med oljeavskiljningstank.
4. Behandla med Bio-Fresh eller Bio-O.

Vid mer omfattande oljeskador kontakta Alron för support på 0152 - 134 75 eller info@alron.se.

Behandling av petroleumspill

1. Oljesaneringsmedel är ett emulgeringsmedel för sanering av petroleum produkter i byggnadsmaterial. Tar bort explosionsrisken vid brandfarligt spill. Doserar 3 - 5 % max. 2.
2. Rengör med vatten och Sot 2 (alt. C-Fix). Tvätta alla förorenade ytor upprepat. Ta hand om restvatten med oljeavskiljningstank.
3. Behandla med Bio-Fresh

Tips!

Håll behandlat område fuktigt så att bakterierna fortsätter arbeta (plasta in ytorna för att behålla fukten).