



1. Den viktigaste åtgärden för luktsanering är rengöring med alkaliskt rengöringsmedel pH 9-13 (Sot 2 eller C-Fix 10-). Lös upp nikotinolja och rökrester.
2. Ej tvättbara tak och eller väggar sprayas med Penetrox-S (lågtrycksspruta el Microjet, fukta utan avrinning).
3. Avsluta luktsaneringen med termisk fogging med Odox-DF eller Maxox-DF.
4. Luktkontroll medel kan även användas som "air freshners" för att lämna ett gott luktintryck efter sanering.

Tips!

Ytliga behandlingar har begränsad funktion (Ozon, Jonisering). Använd rengöringsmedel utan tillsatt lukt så att röklukten inte döljs under tiden saneringen pågår. Höj temperaturen för att få lukt molekylerna flyktiga så känns lukten tydligare (innan avslutad sanering)