



1. Innan sanering på börjas måste källan till problemet identifieras, så att man behandlar källan och inte bara symptomen.
2. Rengör alla förorenade ytor med Alron Citrox. Peroxidsyran i "Citrox" både oxiderar och neutraliserar de värsta lukterna från urin och avföring som är av svavel/aminkaraktär.
3. Om urinen trängt in i material avlägsna så mycket förorenat material som möjligt (riv trä, tapeter, betong).
4. Behandla de utsatta ytorna och övriga luktande ytor med Penetrox. Penetrox appliceras med kemikaliepåläggare / lågtrycksspruta, pensel eller roller. Låt verka 24 timmar.
5. Efterbehandla med Bio-Fresh eller Bio-Fresh Triple Action. Försäkra dig om att all Penetrox har förbrukats innan behandling med Bio-Fresh.

Tips!

Vid besvärliga skador täcker du med plast så att fukten bibehålls och mikrobiologisk nedbrytning av luktämnen kan fortgå. Kom ihåg att kattlägenheter kan vara mycket krävande i tid och tålamod.

För att enklast upptäcka om behandlingen varit effektiv, höj temperaturen i rummet som är behandlat, doften blir då mycket potentare och blir enklare att detektera.