



Vid brand sprider sig ofta rök i ventiler och ventilationsrör. Tro inte att röken gör alltför stor skillnad på om det är till- eller frånluft.

Luktproblem i utrymmen över innertak med ledningar, isolering och annat, kulvertar och liknande utrymmen behandlas med samma metoder som ventilationskanaler.

1. Rengör kanalen med ett alkalisk rengöringsmedel (Sot 2 alt. C-Fix) så noga som möjligt.
2. Bekämpa lukten genom att torrfogga kanalen med Maxox-DF®.
3. Restlukter och damm kan du binda med Alron Kanalförseglare (appliceras med ULV microjet).